

微創 POS-335 主機無法開機至WINDOWS畫面

造成原因：

抽取式硬碟可能受到其他外力，如搬移、碰撞後與主機接觸不良。

解決方法：長按住「開機鍵」強迫主機關機→再將硬碟往內推→重新開機。

※抽取式硬碟，位於螢幕左下角(如下圖)。

※左側白色旋鈕請維持垂直(固定抽取式硬碟)。

