





QD-2430 二維條碼讀出中文

●設定文件請用**雷射印表機**印出(或螢幕上直接讀取),並依序掃描即可完成設定。●

一、將 QD-2430(USB)插上 PC,請到「裝置管理員」查看模擬 COM? (下圖得知 COM33)




二、執行”測試程式(ALL_REV)”或自行撰寫程式。(下圖為 ALL_REV.exe)



選「執行」

選 COM、33、9600、GB2312(表繁中)、OPEN



PORT 開啟成功

三、2D 條碼(內含繁中)

四、讀取後,顯示內容如下

