

主旨：EPSON TM-T82II / TM-T70II 介面更改設定方法— 網卡介面要使用內置 USB 時調整方式

進入 Mode Selection 模式

首先先進入機器的自我測試頁面

1. 先將電源關閉
2. 按住 FEED 鍵 + 電源打開(會列印出自我測試列印頁面)
3. 此時在長按 FEED 鍵，便會印出 Mode Selection 頁面
4. 在按 FEED 鍵 3 次，繼續在長按 FEED 鍵，便會印出 Customize Value Selection 頁面
5. 在按 FEED 鍵 17 次，繼續在長按 FEED 鍵，便會印出 17.Interface Selection 頁面
6. 在按 FEED 鍵 2 次，繼續在長按 FEED 鍵，選擇 2.Built-in USB 頁面
7. 最後會印出
17.Interface Selection gnored
Built-in USB
即可完成設定
8. 最後將電源關閉重新開啟機器即可

在自我測試列印看看是否成功改成 USB Interface or other

介面卡模式選擇組合

介面模式選擇	3 自動 Auto		2 Built-in UIB(內建 USB)		1 UIB(介面卡)	
	介面卡	內建 USB	介面卡	內建 USB	介面卡	內建 USB
連接埠介面/介面卡	介面卡	內建 USB	介面卡	內建 USB	介面卡	內建 USB
RS-232 /LPT 介面	兩者皆可使用		NO	YES	YES	NO
網路卡介面	YES					